

Instructions d'Installation Réhausseurs de guidon 24896

Convient pour:

BMW F800ST (2006-2012)

Motos avec un guidon de 22mm et
une distance entre les trous de 32-40mm.

La livraison inclut:

2x réhausseurs de guidon

2x collier du barre (partie supérieure)

8x vis M8x25

1x homologation de rue UE

1x instructions d'installation



Démontage:

Enlevez les moitiés supérieures de la fixation du guidon (blocs de serrage).

Montage:

Les réhausseurs de guidon (1) sont utilisés directement sur la fixation du guidon inférieure (bloc de serrage inférieur) sous le guidon. Svp, utilisez les vis M8x25 ci-joint (4) pour la fixation. Normalement, les réhausseurs de guidon sont placés d'une manière que le guidon sera positionné plus près du conducteur. Puis, mettez en position le guidon et fixez les blocs de serrage supérieurs (2) à l'aide des vis M8x25 ci-joint.

Vis et sécurité:

Les vis ci-joint doivent être vissées avec le torque suivant :
M8 → 23 Nm

Svp, sécurisez les vis avec un arrêt de vis fluide et contrôlez les vis de temps en temps (fixation solide !).

Notes:

Après que vous avez monté les réhausseurs de guidon, svp, vérifiez si les conduites de frein et les câbles sont en bon état. Ils ne doivent pas tendre ou frotter! Si nécessaire. Remplacez les câbles.

